



Zegarek LORUS RP-8 Cal. VD86

CECHY ZEGARKA.....	1
WYŚWIETLACZ I KORONKA / PRZYCISKI	1
JAK USTAWIĆ CZAS I DZIEŃ.....	2
JAK USTAWIĆ DATE.....	2
ZEGAREK LUMIBRITE.....	3
WYMIANA BATERII.....	4
JAK DBAĆ O ZEGAREK.....	4

CECHY ZEGARKA

- 1. Wskazanie czasu:** za pomocą wskazówek: godzinowej, minutowej i małej sekundowej
- 2. Wskazanie daty:** za pomocą wskazówki daty
- 3. Dzień tygodnia:** za pomocą wskazówki dnia

WYŚWIETLACZ I KORONKA / PRZYCISKI



Wskazówki


- Nie należy nastawiać wskazówki daty pomiędzy godziną 22:00, a 1:00 w nocy. Może to spowodować, że data nie będzie się zmieniać prawidłowo. Jeżeli będzie konieczne nastawianie daty w tym przedziale czasu, najpierw należy zmienić czas na dowolny z poza tego przedziału czasu, a następnie należy ustawić datę i z kolei ponownie nastawić czas.
- W trakcie nastawiania wskazówki daty, sprawdź czy przesuwa się ona odpowiednio z korkiem wynoszącym 1 dzień.
- Jest wymagane, aby przestawić datę w pierwszy dzień po 30 dniowym miesiącu i lutym.

ZEGAREK LUMIBRITE

Jeśli Państwa zegarek jest typu LUMIBRITE posiada następujące cechy. Zegarki LORUS LUMIBRITE absorbują i magazynują energię świetlną z naturalnych i sztucznych źródeł, po czym w ciemności same emitują światło. Są one wykonane z przyjaznych środowisku materiałów, dzięki czemu nie szkodzą ani środowisku ani człowiekowi.

- W przypadku pełnego naładowania, zegarki LUMIBRITE świecą w ciemności wiele godzin dłużej niż konwencjonalne zegarki z podświetleniem tego typu. Jeśli zegarek jest wystawiony na światło o jasności 500 luksów lub więcej (tj. oświetlenie typowego biura) przez około 10 minut lub na bezpośrednie światło słoneczne przez około 2 minuty, oddaje później energię świetlną przez wiele godzin.
- Ponieważ zegarki LORUS LUMIBRITE emitują zmagazynowaną energię świetlną, jasność ich podświetlenia z czasem słabnie. Czas świecenia może się nieco zmieniać w zależności od długości wystawienia zegarka na źródło światła, typ źródła światła oraz odległość zegarka od źródła światła.

JAK USTAWIĆ CZAS I DZIEŃ



- Wyciągnąć koronkę do drugiej zapadki w momencie, gdy mała wskazówka sekundowa będzie znajdowała się w położeniu godziny 12.
- Pokręcać koronką w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby przesunąć wskazówki godzinową i minutową, aż wskazówka dnia nie zostanie ustawiona na żądany dzień tygodnia.
- Pokręcać koronką w celu nastawienia czasu.
- Wcisnąć koronkę do jej normalnego położenia zgodnie z sygnałem czasu.

Wskazówki

- Aby przesunąć wskazówkę dnia wprzód z większą prędkością, należy cofnąć wskazówki godzinową i minutową o 4 do 5 godzin wstecz od punktu poza punkt, w którym zmienia się wskazanie dnia (pomiędzy 23:00 wieczorem, a 4:00 rano) i następnie przesuwać je z powrotem w przód dopóki wskazówka dnia ustawiona jest na dzień następny.
* Wskazówka dnia nie porusza się z powrotem podczas kręcenia koronką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Podczas nastawiania wskazówki dnia, należy pokręcać koronką powoli.
- Podczas ustawiania wskazówki minutowej, najpierw przesunąć ją o 4-5 minut wprzód w stosunku do wymaganej godziny, po czym cofnąć do dokładnego ustawienia.

JAK USTAWIĆ DATE

- Wyciągnąć koronkę do pierwszej zapadki.
- Pokręcać koronką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby nastawić wskazówkę daty na żądaną datę.
- Wcisnąć z powrotem koronkę.

WYMIANA BATERII

Miniaturowa bateria SEIKO SR626SW, która zasila zegarek, powinna wytrzymać około 3 lata. Jednakże, ponieważ została ona wstawiona do zegarka w fabryce, jej rzeczywista żywotność w czasie gdy Państwo ten zegarek posiadają może być krótsza niż 3 lata. Proszę wymieniać baterię odpowiednio wcześniej, aby zapobiec ewentualnym błędom działania zegarka. Baterię powinien wymieniać pracownik wykwalifikowanego serwisu.

JAK DBAĆ O ZEGAREK

Bateria

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wystawiać zużytej baterii na działanie ognia ani nie próbować jej doładowywania. Utrzymywać baterię z dala od małych dzieci. Jeśli bateria zostanie połamana, natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wodoodporność

Oznaczenie na tarczy / kopercie zegarka	Warunki używania	Przypadkowy kontakt z wodą, jak np. spryskanie czy deszcz	Pływanie lub prysznic	Nurkowanie tuż pod powierzchnią wody	Nurkowanie z akwalungiem
Brak wskazania		NIE	NIE	NIE	NIE
WATER RESISTANT		TAK	NIE	NIE	NIE
WATER RESISTANT (50M / 5BAR)		TAK	TAK	NIE	NIE
WATER RESISTANT (100M / 10BAR) (lub więcej)		TAK	TAK	TAK	NIE

- Jeśli zegarek posiada wodoodporność typu 200M / 20BAR, 100M / 10BAR lub 50M / 5BAR, posiada odpowiednie oznaczenie na tarczy / kopercie zegarka.

- Nie naciskać ani nie pokręcać koronką w czasie gdy zegarek jest wilgotny.
- Jeśli zegarek był wystawiony na słoną wodę, przepłukać go pod bieżącą wodą, po czym wytrzeć dokładnie do sucha.

Uwaga:

Skórzane paski nie są wodoodporne (chyba że występuje odpowiednia wskazówka), nawet jeśli sam zegarek jest wodoodporny.

▪ **REAKCJA ALERGICZNA**

Ponieważ koperta zegarka i pasek dotykają bezpośrednio skóry nadgarstka, istotne jest ich regularne czyszczenie. W przeciwnym wypadku może dojść do podrażnień delikatnej skóry. W przypadku stwierdzenia występowania jakichś niepokojących podrażnień, wstrzymać się z noszeniem zegarka i skonsultować się z lekarzem.

▪ **MAGNETYZM**

Państwa zegarek nie jest wrażliwy na generowane przez urządzenia gospodarstwa domowego pola magnetyczne.

▪ **UDERZENIA I WIBRACJE**

Państwa zegarek może być noszony podczas normalnych aktywności sportowych. Jednakże, proszę uważać, aby nie dopuścić do jego upuszczenia na ziemię lub uderzenia o twardą powierzchnię.

▪ **TEMPERATURA**

Zegarek utrzymuje znamionową precyzję wskazań wyłącznie w normalnym zakresie temperatur.