

MANUEL D'UTILISATION

LORUS

MONTRE ANALOGIQUE QUARTZ À ÉCLAIRAGE
ÉLECTROLUMINESCENT

■ CARACTÉRISTIQUES

1- **Affichage analogique de l'heure**2- **Éclairage**

Cette montre est dotée de l'éclairage électroluminescent

■ UTILISATION DU MODÈLE SANS CALENDRIER

ANGLAIS	FRANCAIS
Normal position	Position normale
First click	Premier clic

Tirez la couronne jusqu'au premier clic et réglez l'heure. Repoussez ensuite la couronne.

Remarque : pour le réglage de l'heure, commencez par avancer très largement l'aiguille des minutes, puis affinez le réglage en reculant l'aiguille des minutes à l'heure voulue, en tournant la couronne dans le sens ANTI-HORAIRE.

■ UTILISATION DU MODÈLE JOUR/DATE

Le jour de la semaine peut être affiché au format bilingue (anglais/autre langue), ou affiché dans une langue ou l'autre.

1- **Réglage du jour et de la date**

Tirez la couronne jusqu'au premier clic (la couronne de cette montre peut être tirée jusqu'à un deuxième clic).

Tournez la couronne et réglez le jour et la date précédents (le jour et la date peuvent être sélectionnés alternativement et affichés en anglais ou dans une autre langue).

Tirez la couronne jusqu'au second clic et réglez le jour et la date actuels en faisant tourner l'aiguille des minutes.

Réglage du jour pour le calibre V828 (modèle jour/date femmes)

Faites tourner les aiguilles plusieurs fois entre 1h15 et 3h45, dans le sens horaire et anti-horaire, pour sélectionner le jour voulu et la langue.

Remarque : ne tentez pas de régler le jour et la date en faisant tourner les aiguilles entre 9h00 et 4h00, cela pourrait faire changer le jour et la date selon une séquence incorrecte.

2- Réglage de l'heure

Tirez la couronne jusqu'au second clic, l'aiguille des secondes s'arrête. L'aiguille des secondes doit être arrêtée sur le 12.	Tournez la couronne et réglez l'heure voulue.	Poussez la couronne en position normale lorsqu'un signal horaire retentit.
--	---	--

- Vérifiez que l'indication AM (matin) ou PM (après-midi) est correcte (le jour et la date sont programmés pour changer une fois par tranche de 24 heures).
- Pour régler l'heure correcte sur une montre à quartz, il est nécessaire d'avancer l'aiguille des minutes de 4 à 5 minutes au-delà de l'heure souhaitée, puis de la faire revenir dans le sens anti-horaire pour régler l'heure exacte.

■ REMPLACEMENT DE LA PILE

Cette montre est alimentée par deux piles : l'une fournit l'énergie nécessaire au mouvement analogique à quartz, l'autre permet le fonctionnement de l'éclairage électroluminescent. Comme ces piles sont mises en place en usine, pour vérifier le bon fonctionnement et les performances de la montre, la durée de vie réelle des piles de la montre qui est en votre possession peut être inférieure à la valeur spécifiée. Notez que l'utilisation fréquente de l'éclairage électroluminescent raccourcira la durée de vie des piles.

Veillez à remplacer les piles dès qu'elles présentent des signes de faiblesse, afin d'éviter tout dysfonctionnement éventuel. Pour le remplacement des piles, nous vous conseillons de confier votre montre à un horloger. Indiquez alors à ce prestataire de services l'emplacement des deux piles, décrit ci-après.

Emplacement des piles

Lorsque vous retirez le cache des piles, vous pouvez voir la première pile alimentant l'éclairage électroluminescent juste sous ce cache. Ensuite, lorsque vous retirez l'isolation sous la première pile, vous pouvez voir la seconde pile, alimentant le mouvement analogique à quartz.

■ COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE MONTRE LORUS

○ PILE

ATTENTION

Ne brûlez pas les piles usagées. Les piles ne peuvent être rechargées. Tenez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion par un enfant, consultez un médecin de toute urgence.

○ ÉTANCHÉITÉ

Conditions d'utilisation Indications sur le cadran ou au dos du boîtier	Contact accidentel avec l'eau, par exemple éclaboussure ou pluie	Baignade, douche	Plongée	Plongée sous- marine
Pas d'indication	NON	NON	NON	NON
ÉTANCHE	OUI	NON	NON	NON
ÉTANCHE (50 m/5 bar)	OUI	OUI	NON	NON
ÉTANCHE (100 m/10 bar et plus)	OUI	OUI	OUI	NON

*Si votre montre est étanche à 200 m/20 bar, 100 m/10 bar ou 50 m/5 bar, ces indications figurent sur le cadran ou au dos du boîtier.

- N'enfoncez pas les boutons et ne tournez pas la couronne lorsque la montre est mouillée.
- Si la montre est exposée à de l'eau salée, rincez-la à l'eau douce, puis essuyez-la avec soin jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.

Attention :

Les bracelets en cuir ne sont pas étanches, sauf mention contraire, et ce, même si la montre en elle-même est étanche.

▪ **RÉACTION ALLERGIQUE**

Puisque le boîtier et le bracelet sont en contact direct avec la peau, il est important de les nettoyer régulièrement, pour éviter de tacher les manches de chemise et pour prévenir les irritations chez les personnes ayant la peau sensible. Il est recommandé de porter la montre sans trop serrer le bracelet, afin d'éviter d'éventuelles réactions allergiques. Si une irritation survient au niveau du poignet, arrêtez de porter la montre et consultez un médecin.

▪ **MAGNÉTISME**

Le fonctionnement de votre montre sera perturbé si elle est placée dans un champ magnétique fort. Éloignez votre montre des objets magnétiques.

▪ **CHOCS ET VIBRATIONS**

Vous n'êtes pas obligé d'enlever votre montre lorsque vous pratiquez une activité sportive conventionnelle. Veillez simplement à ne pas la faire tomber et à ne pas la cogner contre des surfaces dures.

▪ **TEMPÉRATURE**

Votre montre vous est livrée pré-réglée, de sorte que nous garantissons une précision constante dans des conditions normales de température.

- **MAINTENANCE**

Si votre montre LORUS nécessite une réparation ou une intervention pour son entretien, veuillez consulter la GARANTIE CI-JOINTE.

Imprimé en Chine