

Instruction Manual

LORUS

CAL. Y676 (RL4 SERIES)
CAL. Y675 (RU4 SERIES)

LORUS

CARATTERISTICHE

1. Ora: indicata dalle lancette delle ore, dei minuti e dei secondi.
2. Data: visualizzato in cifre.
3. Giorno della settimana (CAL. Y676.): visualizzazione bilingue (inglese / altra lingua)

COME UTILIZZARE L'OROLOGIO

CORONA AD AVVITAMENTO

(Per i modelli con corona ad avvitamento)

Sbloccaggio della corona

1. Ruotare la corona in senso antiorario sino a quando la filettatura sembra non ruotare più.
2. La corona può essere estratta.



Bloccaggio della corona

1. Spingere la corona riportandola alla posizione normale.
2. Ruotare la corona in senso orario, premendola leggermente, sino a quando risulta strettamente avvitata.



* Quando si utilizza l'orologio nell'acqua:

Prima di utilizzare l'orologio in acqua, assicurarsi che la corona sia completamente avvitata.


Non utilizzare la corona con l'orologio bagnato o in acqua.

COME AVVIARE UN OROLOGIO MECCANICO

Per avviare inizialmente l'orologio, farlo oscillare da un lato all'altro in un arco orizzontale per circa 30 secondi.

* Se l'orologio viene indossato quotidianamente, il meccanismo automatico di LORUS caricherà automaticamente la molla principale attraverso il normale movimento del polso.


* Se l'orologio viene utilizzato senza essere stato caricato a sufficienza, potrebbe non segnare l'ora corretta. Per evitare questo, indossare l'orologio per più di 8 ore al giorno.



IMPOSTAZIONE DELL'ORA E DEL CALENDARIO PER MODELLI CON CALENDARIO DELLA DATA

1. Estrarla sino al primo scatto.
2. Ruotarla in senso orario sino a visualizzare la data del giorno precedente quello che si vuole impostare.
3. Estrarla sino al secondo scatto.
4. Ruotarla sino a quando compare la data desiderata.
 - * Ruotare la corona per impostare le lancette delle ore e dei minuti.
5. Ruotarla per impostare l'ora.
6. Spingere la corona riportandola alla posizione normale.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA E DEL CALENDARIO PER MODELLI CON



CALENDARIO DEL GIORNO E DELLA DATA

1. Estrarla sino al primo scatto.
2. Ruotarla in senso orario sino a visualizzare la data del giorno precedente quello che si vuole impostare.
3. Ruotarla in direzione opposta per visualizzare il giorno della settimana precedente quello che si vuole impostare.
4. Estrarla sino al secondo scatto.
5. Ruotarla sino a quando compaiono la data e il giorno desiderati.
 - * Ruotare la corona per impostare le lancette delle ore e dei minuti.
6. Ruotarla per impostare l'ora.

7. Spingere la coronariportandola alla posizione normale.

Note sull'impostazione dell'orario:

- Per impostare le lancette, farle avanzare di alcuni minuti oltre l'ora da impostare, poi farle retrocedere sino all'esatta ora desiderata.

Note sull'impostazione del calendario:

- Non modificare il giorno o la data nel periodo di tempo che va dalle 21:00 alle 4:00.
- Ruotare la lancette in avanti facendole passare oltre le ore 12 per determinare se l'orologio è impostato sulle ore antimeridiane o pomeridiane. Se la data cambia quando la lancetta delle ore passa oltre le ore 12, le ore precedenti sono quelle del pomeriggio. Se la data non cambia, le ore precedenti sono quelle del mattino.
- La data deve essere regolata alla fine del mese di febbraio e dei mesi di 30 giorni.

■ OROLOGIO LUMIBRITE

- Se l'orologio è un LORUS LUMIBRITE, avrà le seguenti caratteristiche.

Gli orologi LORUS LUMIBRITE assorbono e immagazzinano energia luminosa da fonti di luce naturale e artificiale ed emettono luce al buio. Sono fatti di materiale ecologico e sono quindi innocui per gli esseri umani e l'ambiente.

- Con una carica completa, nelle ore scure gli orologi LORUS LUMIBRITE si illuminano più a lungo dei convenzionali orologi luminosi di questo tipo. Se esposti a una luce di oltre 500 lux (cioè, la luminosità di un ufficio tipico) per circa 10 minuti o alla luce solare diretta per 2 minuti si illumineranno per ore.
- Poiché gli orologi LORUS LUMIBRITE emettono la luce che immagazzinano, la luminosità diminuisce gradualmente con il passare del tempo. La durata dell'emissione luminosa può differire leggermente in relazione a vari fattori quali la luminosità dell'ambiente nel quale l'orologio viene esposto alla luce e la distanza dell'orologio dalla sorgente luminosa.

■ CURA DELL'OROLOGIO LORUS

- RESISTENTE ALL'ACQUA

Condizioni d'uso Indicazione sul quadrante/ fondello	Contatto accidentale con l'acqua, come spruzzi e pioggia	Nuotare e fare una doccia	Immersio- ni in apnea	Immersio- ni subac- quee
NESSUNA INDICAZIONE	NO	NO	NO	NO
RESISTENTE ALL'ACQUA	SÌ	NO	NO	NO
RESISTENTE ALL'ACQUA (5 BAR)	SÌ	SÌ	NO	NO
RESISTENTE ALL'ACQUA (10 BAR O SUPERIORE)	SÌ	SÌ	SÌ	NO

* Se l'orologio è resistente all'acqua fino a 20 BAR, 10 BAR o 5 BAR, è indicato sul quadrante/fondello.

- Non azionare i pulsanti quando l'orologio è bagnato.
- Se l'orologio viene esposto ad acqua salata, sciacquare in acqua fresca e poi asciugarlo completamente.

Attenzione:

i cinturini in pelle non sono resistenti all'acqua, anche se l'orologio lo è.

- REAZIONE ALLERGICA

Poiché la cassa e il cinturino toccano direttamente la pelle, è importante pulirli regolarmente. In caso contrario, potrebbero macchiare le maniche della camicia e causare un'eruzione cutanea nelle persone con pelle delicata. Indossare l'orologio con un po' di gioco per evitare possibili reazioni allergiche. Se si sviluppa un'eruzione cutanea al polso, smettere di indossare l'orologio e consultare un medico.

- MAGNETISMO

L'orologio sarà influenzato negativamente da un forte magnetismo. Tenere lontano dal contatto con oggetti magnetici.

- URTI E VIBRAZIONI

L'orologio può essere indossato per le normali attività sportive, ma attenzione a non farlo cadere e a non urtare superfici dure.

- TEMPERATURA

L'orologio è regolato in modo da assicurare una precisione costante a temperatura normale.

■ ASSISTENZA

Quando l'orologio LORUS ha bisogno di riparazione o manutenzione, si prega di consultare la **GARANZIA** allegata.

Stampato in Cina