

Manuale di istruzioni

LORUS


ANALOGICO AL QUARZO
con retroilluminazione EL

LORUS

■ CARATTERISTICHE

1. Visualizzazione analogica dell'ora
2. Luce illuminante
Questo orologio è dotato di retroilluminazione elettroluminescente.

■ COME UTILIZZARE IL MODELLO SENZA CALENDARIO



Estrarre la corona sino al primo scatto e impostare l'ora. Quindi spingere la corona.

Nota: per impostare l'ora, fare avanzare adeguatamente la lancetta dei minuti, poi farla retrocedere sino all'esatta ora desiderata ruotandola in SENSO ANTIORARIO.

■ COME UTILIZZARE IL MODELLO GIORNO/DATA

Il giorno della settimana può essere visualizzato in due lingue (inglese / altra lingua) ed è possibile selezionare entrambe.

1. Come impostare il giorno e la data



Estrarre la corona sino al primo scatto. (La corona di questo orologio può essere estratta sino al secondo scatto.)

Girare la corona e impostare il giorno e la data precedenti. (In alternativa, il giorno e la data possono essere selezionati e visualizzati in inglese o nell'altra lingua.)

Estrarre la corona al secondo scatto e impostare il giorno e la data attuali ruotando la lancetta dei minuti.

2. Come impostare l'ora



Estrarre la corona al secondo scatto. La lancetta dei secondi si ferma. La lancetta dei secondi dovrebbe fermarsi in corrispondenza dell'indicazione delle ore 12.

Ruotare la corona e impostare l'ora desiderata.

Spingere la corona riportandola alla posizione normale in conformità di un segnale orario.

- Assicurarsi di controllare che la posizione sia quella corretta per le ore antimeridiane o pomeridiane desiderate. (Il giorno e la data cambiano ogni 24 ore.)

- Per regolare l'ora di un orologio al quarzo, è necessario far avanzare la lancetta dei minuti 4 o 5 minuti prima dell'ora corretta e quindi ruotarla in senso antiorario per impostare l'ora designata.

■ SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

L'orologio è dotato di due batterie: una per alimentare il movimento analogico al quarzo e l'altra per accendere la retroilluminazione elettroluminescente. Poiché le batterie vengono inserite in fabbrica per verificare la funzionalità e le prestazioni dell'orologio, la loro effettiva durata dal momento dell'acquisto può risultare inferiore al periodo specificato. Si noti che l'uso frequente della retroilluminazione elettroluminescente ridurrà la durata della batteria.

Quando le batterie sono esaurite, procedere al più presto alla sostituzione per evitare possibili disfunzioni dell'orologio. Per la sostituzione delle batterie si consiglia di rivolgersi ad un orologiaio locale. In tale occasione, informare l'orologiaio della posizione delle due batterie come indicato di seguito.

Posizione delle batterie

Quando si apre il coperchio della batteria, appena sotto si vedrà la prima batteria per la retroilluminazione elettroluminescente.

Successivamente, quando si rimuove l'isolante sotto la prima batteria, si troverà la seconda batteria per il movimento analogico al quarzo.

Cal. Z020

L'orologio è alimentato da una batteria al litio CR2032 sia per il movimento analogico al quarzo che per la retroilluminazione elettroluminescente, con una durata di 5 anni. La batteria sarà visibile quando verrà aperto il fondello.

■ CURA DELL'OROLOGIO LORUS

• BATTERIA

ATTENZIONE

Non esporre la batteria a fiamme né ricaricarla. Tenerla fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino la ingerisce, consultare immediatamente un medico.

* RESISTENTE ALL'ACQUA

Condizioni d'uso	Contatto accidentale con l'acqua, come spruzzi e pioggia	Nuotare e fare una doccia	Immerzioni in apnea	Immerzioni subacquee
Nessuna indicazione sul quadrante/fondello	NO	NO	NO	NO
RESISTENTE ALL'ACQUA	Sì	NO	NO	NO
RESISTENTE ALL'ACQUA* (50M/5 BAR)	Sì	Sì	NO	NO
RESISTENTE ALL'ACQUA* (100M/10 BAR o superiore)	Sì	Sì	Sì	NO

* Se l'orologio è resistente all'acqua fino a 200 M / 20 BAR, 100 M / 10 BAR o 50 M / 5 BAR, è indicato sul quadrante/fondello.

- Non azionare i pulsanti né ruotare la corona quando l'orologio è bagnato.
- Se l'orologio viene esposto ad acqua salata, sciacquare in acqua fresca e poi asciugarlo completamente.

Attenzione:

i cinturini in pelle non sono resistenti all'acqua, anche se l'orologio lo è.

• REAZIONE ALLERGICA

Poiché la cassa e il cinturino toccano direttamente la pelle, è importante pulirli regolarmente. In caso contrario, potrebbero macchiare le maniche della camicia e causare un'eruzione cutanea nelle persone con pelle delicata. Indossare l'orologio con un po' di gioco per evitare possibili reazioni allergiche. Se si sviluppa un'eruzione cutanea al polso, smettere di indossare l'orologio e consultare un medico.

• MAGNETISMO

L'orologio sarà influenzato negativamente da un forte magnetismo. Tenere lontano dal contatto con oggetti magnetici.

• URTI E VIBRAZIONI

L'orologio può essere indossato per le normali attività sportive, ma attenzione a non farlo cadere e a non urtare superfici dure.

• TEMPERATURA

L'orologio è regolato in modo da assicurare una precisione costante a temperatura normale.

■ ASSISTENZA

Quando l'orologio LORUS ha bisogno di riparazione o manutenzione, si prega di consultare la GARANZIA allegata.