




## CAL. 5Y85 CUARZO ANALÓGICO

- Las manecillas de hora, minuto y segundo indican el tiempo
- La manecilla de fecha indica la fecha
- La manecilla de día indica el día de la semana
- La manecilla de 24-horas indica la hora en la indicación de 24-horas

ESPAÑOL

# PANTALLA Y CORONA

Español



a. Posición normal

b. Primer chasquido

c. Segundo chasquido

## CORONA ROSCADA

[para modelos con corona roscada]

### Desbloqueo de la corona

- 1 Gire la corona a la izquierda hasta que Vd. no sienta que las roscas giran.
- 2 La corona puede quitarse.




### Bloqueo de la corona

- 1 Presione la corona de nuevo a la posición normal.
- 2 Gire la corona a la derecha mientras la presiona ligeramente hasta que quede firme.



# FIJACIÓN DE HORA, DÍA Y MANECILLA DE 24-HORAS

## FIJACIÓN DE HORA



## CORONA

- 1 Saque la corona completamente al segundo chasquido cuando la manecilla de segundo está en la posición de las 12. La manecilla de segundo se detendrá en el sitio.


## CORONA

- 2 Gire la corona para fijar la hora y la manecilla de 24-horas.

*\* Mientras las manecillas de hora y minuto mueven, la manecilla de 24-horas cambia equivalentemente.*

- 3 Presione de nuevo la corona a la posición normal de acuerdo con una señal horaria.

## FIJACIÓN DE DÍA



- 1 Saque la corona al segundo chasquido.

### CORONA

- 2 Gire la corona a la derecha para avanzar las manecillas de hora y minuto hasta que la manecilla de día es avanzada al día deseado.


\* *La manecilla de día no retrocederá.*

- 3 Presione de nuevo la corona a la posición normal.

## CÓMO FIJAR LA FECHA

### Fijación de la fecha

Español



### CORONA

- 1 Saque la corona al primer chasquido.
- 2 Gire la corona a la derecha para fijar la manecilla de fecha a la fecha deseada.
- 3 Presione a dentro.

## NOTAS SOBRE EL MANEJO DEL RELOJ

### FIJACIÓN DE HORA/FECHA

- Cuando fije la manecilla de hora y la de 24-horas, verifique que AM/PM está correctamente fijado.  
El reloj está de tal manera diseñado que la fecha y el día cambian una vez en 24 horas.
- Cuando fije la manecilla de minuto, primero aváncela de 4 a 5 minutos por delante de la hora deseada y, luego, retrócedela al minuto exacto.
- Cuando fije el día, tenga cuidado de sacar la corona al segundo chasquido en vez del primer chasquido. De lo contrario, la manecilla de segundo se para y la fijación de hora se hace necesaria.
- Para avanzar la manecilla de día rápidamente, retroceda las manecillas de hora y minuto unas cuatro horas después que el día cambia al siguiente, y, luego, aváncelas de nuevo hasta que la manecilla de día se fije al siguiente.

## CAMBIO DE LA PILA

3  
Años

**Duración de la pila : Aprox. 3 años**

**Pila : SR916SW SEIKO**

- *Como la pila está insertada en la fábrica para comprobar la función y el comportamiento del reloj, su duración real una vez en su posesión puede que sea menos del período especificado.*
- *Cuando la pila expira, asegúrese de sustituirla lo antes posible para evitar cualquier malfuncionamiento.*
- *La recomendamos que se ponga en contacto con un AGENTE AUTORIZADO DE LORUS para la sustitución de la pila.*



## AVISO

- No saque la pila del reloj.
- Si es necesario sacarla, guárdela fuera del alcance de los niños. Si un niño se la traga, consulte al doctor inmediatamente.
- Nunca cortocircuite, manosee ni caliente la pila, y nunca la exponga al fuego. La pila puede explotar, calentarse mucho o incendiarse.



## PRECAUCIÓN

- La pila no es recargable. Nunca intente recargarla, ya que podría causar derrame de pila o daño a la pila.

## PARA MANTENER LA CALIDAD DE SU RELOJ

### RESISTENCIA AL AGUA

#### ● Sin resistencia al agua



Si la marca "WATER RESISTANT (resistente al agua)" no está grabada en la tapa posterior de su reloj, no es resistente al agua, y por lo tanto se ha de tener cuidado para que no se moje, porque el agua podría dañar el mecanismo. Si el reloj se moja, le aconsejamos que lo haga verificar por un AGENTE AUTORIZADO DE LORUS o un CENTRO DE SERVICIO.

#### ● Resistencia al agua (3 bar)



Si la marca "WATER RESISTANT" está grabada en la tapa posterior de su reloj, quiere decir que está diseñado y fabricado para resistir hasta 3 bar, es decir, contactos accidentales con el agua, como salpicaduras de lluvia, pero no está diseñado para natación o buceo.

#### ● Resistencia al agua (5 bar)\*



Si la marca "WATER RESISTANT 5 BAR" está grabada en la parte posterior de la caja, su reloj está diseñado y fabricado para resistir hasta 5 bar y está apropiado para la natación, navegación a vela y al tomar una ducha.

#### ● Resistencia al agua (10 bar/15 bar/20 bar)\*



Si la marca "WATER RESISTANT 10 BAR", "WATER RESISTANT 15 BAR" o "WATER RESISTANT 20 BAR" está grabada en la parte posterior de la caja, su reloj está diseñado y fabricado para resistir hasta 10/15/20 bar y puede usarse al tomar un baño, para el buceo de poca profundidad, pero no para el de profundidad. Nosotros no le recomendamos llevar un reloj LORUS Diver para el buceo con escafandra autónoma.

- \* Antes de usar el reloj de resistencia al agua 5, 10, 15 ó 20 en agua confirmar que la corona está completamente empujada.

No manipular la corona cuando el reloj esté mojado o en agua. Si se usa en agua marina, enjuagarlo en agua dulce y secarlo completamente.

- \* Al tomar una ducha con el reloj resistente al agua 5 bar o al bañarse con el reloj resistente al agua 10, 15 ó 20 bar, no olvidarse de observar lo siguiente:
  - No manipular la corona cuando el reloj esté mojado con agua jabonosa o champú.
  - Si el reloj se deja en agua caliente, puede resultar en una ligera pérdida o ganancia de tiempo. Esta condición, sin embargo, se corregirá cuando el reloj retorne a la temperatura normal.

#### **NOTA:**

La presión en bar (aproximadamente una atmósfera) es una presión de prueba y no se debe considerar como correspondiente a una determinada profundidad de buceo, ya que el movimiento de la natación tiende a aumentar la presión a una profundidad. Se debe tener cuidado también al tirarse al agua.

### **TEMPERATURAS**



Su reloj funciona con precisión estable a temperaturas entre 5°C y 35°C.

Temperaturas superiores a 60°C pueden

causar fugas en las pilas o acortarles la vida. No deje el reloj a temperaturas inferiores a -10°C por largo tiempo, pues el frío podría producir un ligero adelanto o retraso.

No obstante estas condiciones se corrigen al volver el reloj a temperatura normal.

**MAGNETISMO**

Su reloj puede ser afectado **negativamente** por magnetismo intenso. Eviten el contacto directo con objetos magnéticos. La precisión vuelve a ser normal al alejar el reloj del campo magnético.

**CHOQUES Y VIBRACIONES**

Las actividades ligeras no afectarán su reloj. Pero cuide de no dejarlo caer ni darle golpes contra superficies duras, porque podría dañarse.

**AGENTES QUIMICOS**

Tenga cuidado de no exponer el reloj a disolventes, mercurio, pulverizadores cosméticos, detergentes, adhesivos o pinturas. De lo contrario, la caja, brazaletes, etc. pueden descolorarse, deteriorarse o dañarse.

**CUIDADO DE LA CAJA Y LA CADENA**

Para evitar posible oxidación de la caja y la cadena causada por polvo, humedad y perspiración, límpielos periódicamente con un paño seco y suave.

**REVISION PERIODICA**

Se recomienda una revisión del reloj cada 2 ó 3 años. Haga que lo verifique un AGENTE AUTORIZADO DE LORUS o un CENTRO DE SERVICIO para asegurarse de que la caja, la corona, los botones, juntas y el sello del cristal permanecen intactos.

**PRECAUCION RESPECTO A LA PELICULA PROTECTORA DEL DORSO DE LA CAJA**

Si su reloj tiene una película protectora y/o cinta adhesiva en la parte posterior de la caja, asegúrese de pelarlos antes de usar su reloj.