

Instruction Manual

LORUS

CAL. VD75

CAL. VD86


LORUS

■ CARACTERÍSTICAS


- Hora:** Indicada por las agujas de la hora, minutos y segundos.
- Fecha:** Indicada por la aguja de la fecha.
- Día de la semana:** Indicada por la aguja del día.

■ VISOR Y CORONA / BOTONES

CAL.VD75




CAL.VD86




■ CÓMO AJUSTAR LA HORA Y EL DÍA

CAL.VD75



CAL.VD86



- Tirar de la corona hasta el segundo clic cuando la aguja de los segundos se encuentre en la posición de las 12.
- Girar la corona en el sentido del reloj para avanzar las agujas de la hora y los minutos hasta que la aguja del día avance hasta el día de la semana deseado.
- Girar la corona para ajustar la hora.
- Pulsar la corona en su posición normal.


NOTAS

- Para avanzar la aguja del día rápidamente, debe atrasarse la aguja de la hora y los minutos entre 4 y 5 horas más allá del punto en que cambia el día (entre las 11:00 p.m. y las 4:00 a.m.), y a continuación avanzar de nuevo hasta que la aguja del día esté en el día siguiente.

*La aguja del día no se moverá hacia atrás si se gira la corona en el sentido contrario del reloj.

- Al ajustar la aguja del día, girar la corona lentamente.
- Al ajustar la aguja de los minutos, debe avanzarse de 4 a 5 minutos respecto a la hora deseada y a continuación volver a colocarla en la hora exacta.

■ CÓMO AJUSTAR LA FECHA



- Tirar de la corona hasta el primer clic.
- Girar la corona en el sentido contrario del reloj para ajustar la aguja de la fecha.
- Volver a colocar la corona en la posición normal.

NOTAS

- No ajustar la aguja de la fecha entre las 10:00 p.m. y las 1:00 a.m. De lo contrario, no podrá cambiarse la fecha correctamente. Si fuera necesario ajustar la fecha durante ese periodo de tiempo, en primer lugar debe cambiarse la hora y ajustarla en otro periodo diferente del mencionado, ajustar la fecha y a continuación volver a poner el reloj en hora.
- Al ajustar la fecha, comprobar que se mueve correctamente en incrementos de un día.
- Es necesario ajustar la fecha el primer día tras un mes de 30 días y después de febrero.

RELOJ LUMIBRITE

- Si su reloj es un LORUS LUMIBRITE, posee las siguientes características.

Los relojes LORUS LUMIBRITE absorben y almacenan la luz de fuentes de luz natural y artificial y emiten luz en la oscuridad. Están fabricados de material respetuoso con el medio ambiente y, por lo tanto, son inocuos para el hombre y para el entorno.

- Con la carga completa, los relojes LORUS LUMIBRITE brillan en la oscuridad durante más tiempo que los relojes luminosos convencionales de este tipo. Si se exponen a una luz con una potencia superior a 500 lux (es decir, la luminosidad típica de una oficina) durante aproximadamente 10 minutos, o si se exponen a la luz directa del sol durante 2 minutos, brillarán durante horas.
- Puesto que los relojes LORUS LUMIBRITE emiten la luz que almacenan, su luminosidad disminuirá gradualmente con el paso del tiempo. La cantidad de tiempo que permanecerán iluminados variará ligeramente en función de factores tales como la luminosidad y la distancia desde la fuente de luz usada para cargar el reloj.

CAMBIO DE LA PILA

La pila en miniatura SEIKO SR626SW, que alimenta el reloj, tiene una duración aproximada de 3 años. Sin embargo, puesto que está insertada de fábrica, la vida real de la pila cuando el reloj esté en su posesión puede ser inferior a 3 años. Asegúrese de cambiar la pila para evitar cualquier posible mal funcionamiento tan pronto como su nivel sea bajo. Para cambiar la pila, recomendamos llevar el reloj a una relojería.

CUIDADOS DE SU RELOJ LORUS

PILA



ATENCIÓN

La pila antigua no debe recargarse ni exponerse al fuego. Debe mantenerse lejos del alcance de los niños. En caso de ingestión, debe consultarse a un médico de inmediato.

RESISTENCIA AL AGUA

Condiciones de uso / Indicación en la esfera/tapa de la caja	Accidental contact with water, such as splashes and rain	Natación y ducha	Inmersión	Submarinismo
SIN INDICACIÓN	NO	NO	NO	NO
SUMERGIBLE	SI	NO	NO	NO
SUMERGIBLE (50M/5 BAR)	SI	SI	NO	NO
SUMERGIBLET (100M/10 BAR O SUPERIOR)	SI	SI	SI	NO

- * Si su reloj es sumergible hasta 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR o 50 M/5 BAR, se indicará tal hecho en la esfera/tapa de la caja.

- No accionar los botones mientras el reloj está húmedo.
- Si se expone el reloj a agua salada, debe aclararse con agua dulce y a continuación debe secarse.

Atención:

Las correas de piel no son resistentes al agua a menos que se indique tal hecho, incluso aunque el cuerpo del reloj sí lo sea.

REACCIÓN ALÉRGICA

Debido a que la caja y la pulsera están en contacto directo con la piel, es importante limpiarlos regularmente. De lo contrario el reloj podría manchar las mangas de las camisas y las personas con piel delicada pueden desarrollar una erupción cutánea. Debe utilizarse el reloj ligeramente suelto para evitar posibles reacciones alérgicas. Si desarrolla una erupción en la muñeca, deje de utilizar el reloj y consulte a un médico.

MAGNETISMO

Su reloj no resultará afectado por el magnetismo generado por los aparatos eléctricos domésticos.

GOLPES Y VIBRACIONES

Puede utilizar el reloj durante actividades deportivas normales. Sin embargo, debe tenerse cuidado de no dejarlo caer sobre superficies duras.

TEMPERATURA

Su reloj ha sido ajustado previamente para garantizar una precisión constante a temperaturas normales.

ASISTENCIA TÉCNICA

Cuando su reloj LORUS requiera ser reparado, consulte la GARANTÍA adjunta.