



# LORUS

## CAL. VD75, VD76 & VD79 MONTRE QUARTZ ANALOGIQUE


- **Affichage de l'heure:**
  - Aiguilles des heures et des minutes
  - Petite trotteuse (VD75 & VD76 seulement)
- **Affichage du calendrier:**
  - Aiguilles de la date et du jour de la semaine

FRANÇAIS



## AFFICHAGE ET COURONNE/BOUTONS

### VD75 & VD76




38

a: Position normale

b: Premier déclic

c: Second déclic

### VD79



a: Position normale

b: Premier déclic

c: Second déclic

39

Français

Français

**COURONNE VISSABLE**


[pour modèles à couronne dévissable]

**Dévissage de la couronne**

- 1 Tournez la couronne dans le sens anti-horaire jusqu'à ne plus sentir de résistance.
- 2 La couronne peut alors être retirée.

**Vissage de la couronne**

- 1 Repoussez la couronne à sa position normale.
- 2 Tournez la couronne dans le sens horaire en la poussant légèrement jusqu'à ce qu'elle soit vissée.


**RÉGLAGE DE L'HEURE/CALENDRIER****RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE****COURONNE**

- 1 Tirez jusqu'au second déclic lorsque la petite trotteuse arrive à la position 12 heures.

Pour Cal. VD79, tirez jusqu'au second déclic seulement.

- 2 Tournez dans le sens horaire pour faire avancer les aiguilles des heures et des minutes jusqu'à ce que l'aiguille du jour soit réglée au jour souhaité de la semaine.
- 3 Tournez pour ajuster à l'heure exacte.
- 4 Repoussez à fond en accord avec un top horaire officiel.

## RÉGLAGE DE LA DATE



### COURONNE

- 1 Tirez jusqu'au premier dé clic.
- 2 Tournez dans le sens antihoraire pour ajuster l'aiguille de la date à la date souhaitée.
- 3 Repoussez.

## REMARQUES SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MONTRE

### RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE

- Pour faire avancer rapidement l'aiguille du jour, faites reculer les aiguilles des heures et des minutes de 4 à 5 heures au-delà du point où le jour change normalement, puis faites-les avancer jusqu'à ce que l'aiguille du jour passe au jour suivant.  
*\* L'aiguille du jour ne revient pas en arrière en tournant la couronne dans le sens antihoraire.*
- Lors du réglage de l'aiguille du jour, tournez lentement la couronne.
- Lors du réglage de l'heure, assurez-vous que l'indication Matin/Soir (AM/PM) est correctement réglée.
- Lors du réglage de l'aiguille des minutes, dépassez de 4 à 5 minutes le moment souhaité pour le réglage, puis revenez à la minute exacte.

### RÉGLAGE DE LA DATE

- Ne réglez pas la date entre 10h00 du soir et 2h00 du matin car elle ne changerait pas correctement.
- Lors du réglage de l'aiguille de la date, assurez-vous qu'elle se déplace correctement par palier d'un jour.
- Il est nécessaire d'ajuster la date le premier jour après un mois de 30 jours et après février.

## CHANGEMENT DE LA PILE

**3**  
**Ans**

**Autonomie de la pile : Environ 3 ans**  
**Pile : SEIKO SR626SW**

- *Comme la pile a été installée en usine pour vérifier les fonctions et les performances de la montre, il se peut que son autonomie réelle, une fois la montre en votre possession, soit plus courte que la période spécifiée.*
- *Quand la pile est épuisée, veillez à la faire remplacer le plus tôt possible pour éviter des erreurs de fonctionnement.*
- *Nous conseillons de contacter un CONCESSIONNAIRE LORUS AGRÉÉ lors du remplacement de la pile.*

Français



### AVERTISSEMENT

- Ne retirez pas la pile hors de la montre.
- S'il est nécessaire de retirer la pile hors de la montre, gardez-la hors de portée des enfants. Si un enfant a avalé une pile, consultez immédiatement un médecin.
- Ne court-circuitez jamais la pile et n'essayez pas de la modifier, de la chauffer ou de l'exposer à un feu, car elle pourrait devenir très chaude, prendre feu ou exploser.



### ATTENTION

- La pile n'est pas rechargeable. N'essayez jamais de la recharger car ceci pourrait provoquer un suintement de son électrolyte ou l'endommager.

Français

## POUR PRÉSERVER LA QUALITÉ DE LA MONTRE

### ÉTANCHEITÉ

#### ● Non étanche



Si la mention "WATER RESISTANT" ne figure pas sur le dos du boîtier, la montre n'est pas étanche et l'on veillera à ne pas la mouiller car l'eau endommagerait son mouvement. Si la montre a été mouillée, il est conseillé de la faire vérifier par un CONCESSIONNAIRE ou un CENTRE DE SERVICE LORUS AUTORISÉ.

#### ● Étanchéité (3 bars)



Si la mention "WATER RESISTANT" figure sur le dos du boîtier, la montre a été conçue et fabriquée pour résister jusqu'à 3 bars, comme lors des contacts accidentels avec de l'eau, en cas d'éclaboussures ou de pluie, mais elle ne convient ni pour la natation ni pour la plongée.

#### ● Étanchéité (5 bars)\*



Si "WATER RESISTANT 5 BAR" est inscrit sur le dos du boîtier, votre montre est conçue et fabriquée pour résister jusqu'à 5 bars et elle convient pour la natation, le yachting et pour prendre une douche.

#### ● Étanchéité (10 bars/15 bars/20 bars)\*



Si "WATER RESISTANT 10 BAR", "WATER RESISTANT 15 BAR" ou "WATER RESISTANT 20 BAR" est inscrit sur le dos du boîtier, votre montre est conçue et fabriquée pour résister jusqu'à 10/15/20 bars et elle convient pour prendre un bain, pour la plongée en eau peu profonde, mais pas pour la plongée avec bonbonne (scuba). Pour ce genre de plongée, nous recommandons l'emploi de la montre de plongée LORUS.

- \* Avant d'utiliser dans l'eau une montre étanche à 5, 10, 15 ou 20 bars, vérifiez que le remontoir est repoussé à fond. N'actionnez pas le remontoir quand la montre est mouillée ou dans l'eau. Si la montre a été utilisée dans de l'eau de mer, rincez-la dans de l'eau douce et séchez-la convenablement.
- \* Si vous prenez une douche avec une montre étanche à 5 bars ou un bain avec une montre étanche à 10, 15 ou 20 bars, veuillez observer ce qui suit:
  - N'actionnez pas la couronne quand la montre est mouillée.
  - Si la montre est laissée dans de l'eau chaude, un léger décalage horaire peut se produire. Toutefois, il sera corrigé lorsque la montre reviendra à une température normale.

#### REMARQUE:

La pression en bars est une pression d'essai et elle ne doit pas être considérée comme correspondant à la profondeur réelle de plongée car les mouvements en plongée ont tendance à augmenter la pression à une profondeur donnée. Des précautions doivent également être prises lors de la plongée dans l'eau.

### TEMPÉRATURES



La montre fonctionne avec une grande précision dans une plage de températures allant de 5 à 35° C (41 à 95° F). Une température supérieure à 50° C (122° F) risque de provoquer un suintement de la

pile ou d'abrèger son autonomie. Ne pas laisser pendant longtemps la montre sous une température inférieure à -5° C (+23° F) peut provoquer un léger décalage horaire, positif ou négatif.

Ce problème disparaîtra en remplaçant la montre dans une température normale.

**MAGNETISME**

Cette montre subira l'effet d'un magnétisme puissant. Par conséquent, ne l'approchez pas d'objets magnétiques. Celle-ci retrouvera sa précision normal quand elle est éloignée du champ magnétique.

**SOIN DU BOITIER ET DU BRACELET**

Pour éviter une oxydation éventuelle du boîtier et du bracelet, causée par de la poussière, de l'humidité et la transpiration, les frotter régulièrement à l'aide d'un linge doux et sec.

**PRODUITS CHIMIQUES**

Prenez soin de ne pas exposer la montre à des solvants, mercure, produits cosmétiques en atomiseur, détergents, adhésifs ou peintures, car le boîtier ou le bracelet pourraient en être décolorés, détériorés ou endommagés.

**CHOC ET VIBRATION**

De légères activités sportives n'affecteront pas la montre. Toutefois, on veillera à ne pas la laisser tomber et à ne pas la cogner contre des objets durs.

**VERIFICATION PERIODIQUE**

Il est conseillé de faire vérifier la montre tous les 2 à 3 ans. Confiez ce travail à un CONCESSIONNAIRE ou un CENTRE DE SERVICE LORUS AUTORISE pour être sûr que le boîtier, la couronne, les boutons, le joint et le verre soient en bon état.

**PRECAUTION A PROPOS DE LA PELLICULE DE PROTECTION A L'ARRIERE DU BOITIER**

Si votre montre est munie d'une pellicule et/ou d'un adhésif protecteur sur le dos de son boîtier, veiller à l'enlever avant d'utiliser la montre.