

Botón B :

- Indicación de calendario (mes, fecha y día) en la indicación de hora/calendario.
- Inicio/parada en la función de cronómetro.
- Selección de los dígitos a ajustarse en la función de fijación de alarma y en la función de fijación de hora/calendario.

Botón C :

- Indicación de alarma en la indicación de hora/calendario.
- Intermedio/Liberación de intermedio/Reposición en la función de cronómetro.
- Fijando los dígitos en la función de fijación de alarma y la función de fijación de hora/calendario.
- Parando la alarma en cualquier indicación.


Botón B mientras se mantiene el Botón C presionado: Activación y desactivación de la alarma y la señal horaria.

Botón C mientras se mantiene el Botón B presionado: Cambio de la indicación de calendario (mes y fecha).

Botones B & C: Prueba de alarma en la indicación de hora/calendario.


■ CÓMO FIJAR LA INDICACIÓN DE CALENDARIO DOBLE

- Pulse el Botón B para mostrar la indicación de calendario (mes, fecha y día). La indicación de calendario se muestra mientras el Botón B se mantiene presionado.
- El mes y la fecha cambian de lugar uno con el otro con cada pulsación del Botón C mientras se mantiene el Botón B presionado.



* En la indicación de 12-horas, se indica la marca "A" (AM)/"P" (PM). En la indicación de 24-horas no hay ninguna indicación.

■ CÓMO USAR EL CRONÓMETRO




- Pulse el Botón A para mostrar la indicación de cronómetro. (El indicador de cronómetro comienza a destellar.) El cronómetro puede medir hasta 24 horas y se indica en minutos, segundos y 1/100 de segundo hasta 40 minutos, y en horas, minutos y segundos después de los primeros 40 minutos. (El indicador de 1/100 de segundo destella durante los primeros 40 minutos.) Cuando la medición es más de 24 horas, el cronómetro se repondrá en "0:0000" y comenzará a contar de nuevo.
 - Reponga los dígitos en "0:0000" antes de utilizar el cronómetro. Cuando los indicadores de intermedio y del cronómetro están destellando, pulse el Botón B para comprobar que el indicador de parada comienza a destellar y, luego, pulse el Botón C dos veces para reponer los dígitos en cero.
 - Cuando mida un largo periodo de tiempo, retorne el cronómetro a la indicación de hora/calendario después que el cronómetro comienza para evitar cualquier posible operación errónea.
- * Cuando se pulsa el Botón B o C en la indicación de cronómetro, suena un solo "bip" para confirmar la operación.


Medición de tiempo transcurrido acumulado




Medición de tiempo intermedio




Medición entre dos competidores



■ CÓMO FIJAR LA ALARMA



- Pulse el Botón A por 2 segundos para activar la función de fijación de alarma. (El indicador de fijación de alarma comienza a destellar.)
- Pulse el Botón B para activar la fijación de "Hora" o "Minuto". La indicación cambia en el siguiente orden con cada pulsación del Botón B.



- Se avanza un dígito (destellando) con cada pulsación del Botón C. Los dígitos se avanzan rápidamente manteniendo el Botón C presionado.

- Después de completarse todos los ajustes, pulse el Botón A para retornar a la indicación de hora/calendario. (La indicación retorna directamente a la indicación de hora/calendario y no a la fijación de hora/calendario.)


Nota: Cuando fije los dígitos de hora, asegúrese de comprobar que la marca "A" (AM)/"P" (PM) está correctamente fijada.

■ CÓMO ACTIVAR Y DESACTIVAR LA ALARMA Y LA SEÑAL HORARIA

- Pulse el Botón C en la indicación de hora/calendario para mostrar la indicación de alarma. La indicación de alarma se muestra mientras el Botón C se mantiene presionado.



- Con cada pulsación del Botón B mientras el Botón C se mantiene presionado, la activación y desactivación de la alarma y la señal horaria se hace como sigue:



■ CÓMO PARAR LA ALARMA

La alarma toca a la hora designada por 30 segundos y se para. Sin embargo, la alarma puede pararse manualmente pulsando el Botón C en cualquier indicación.


■ PRUEBA DE ALARMA

La alarma puede probarse con un sonido bip pulsando los Botones B y C al mismo tiempo en la indicación de hora/calendario.

■ CÓMO FIJAR LA HORA/CALENDARIO



- Pulse el Botón A para activar la función de fijación de hora/calendario. (El indicador de fijación de hora/calendario y los dígitos de segundo comenzarán a destellar.)
- La selección de los dígitos a ajustarse. (destellando) se hace en el siguiente orden pulsando el Botón B.



- Con cada pulsación del Botón C se avanza un dígito (destellando). Los dígitos se avanzan rápidamente manteniendo el Botón C pulsado. (Los dígitos, excepto los segundos, se avanzan rápidamente manteniendo el Botón C presionado.)



- Fijación de segundo**
Pulse el Botón C de acuerdo a una señal horaria. Los segundos se reponen en "00" y comienzan inmediatamente. Cuando los segundos cuentan cualquier número de "30" a "59" y se pulsa el Botón C, se añade un minuto y los segundos inmediatamente se reponen en "00".

- Después de completarse todos los ajustes, pulse el Botón A para retornar a la indicación de hora/calendario.

Nota: Cuando fije los dígitos de hora, asegúrese de comprobar que la marca "A" (AM)/"P" (PM) está correctamente fijada.

■ CÓMO CAMBIAR LAS INDICACIONES DE 12-HORAS Y DE 24-HORAS

En la indicación de calendario o de la alarma, con cada pulsación del Botón A la indicación de hora cambia de 12-horas a la de 24-horas y viceversa.



* Cuando la indicación de marca "A" (AM)/"P" (PM) desaparece, la indicación de calendario y de la alarma se muestra en la indicación de 24-horas.

■ LUZ DE ILUMINACIÓN


Cuando se pulsa el Botón EL y se libera en la indicación de hora/calendario o de cronómetro, o en las funciones de fijación de alarma o fijación de hora/calendario, la luz electroluminiscente uniformemente ilumina la indicación por 4 segundos para más fácil visión en la oscuridad.



Notas:

- El reloj funciona con una pila. Cuando la luz comienza a perder su iluminancia, esto es una indicación que la pila está agotada. Nosotros recomendamos que cambie la pila antes que el reloj se pare.
- Si la luz se utiliza continuamente por largo tiempo, la duración de la pila puede ser menos que el período especificado.

■ CABIO DE PILA



- La vida de la pila puede ser menos de 2 años si la alarma se usa por más de 10 segundos al día y/o la luz de iluminación más de una vez (por 3 segundos) al día.
- Aun que una cualquiera de las dos pilas se descargue, sustituya las dos con otras nuevas.
- Como las pilas se instalan en la fábrica para comprobar la función y comportamiento del reloj, sus duraciones reales una vez en su posición pueden ser menos del período especificado.
- Cuando las pilas expiren, asegúrese de sustituir las lo antes posible para evitar cualquier mal funcionamiento.
- Nosotros le recomendamos que usted se ponga en contacto con un AGENTE AUTORIZADO DE LORUS para la sustitución de la pila.

Procedimiento necesario después de cambio de pila
Después de sustituirse la pila con una nueva o si aparece una indicación anormal (dígitos rotos, etc.), seguir el procedimiento de abajo para reponer el CI.

Pulsar y retener los botones A, B, C y D al mismo tiempo por 2 a 3 segundos. Al soltarse los botones, aparecerá "12:00:00" a.m. Jan. 1st (1 de Ene.), 2000, SAT (SAB)".

* Antes de usar el reloj, fijar la hora/calendario y, luego, la alarma.

⚠ AVISO

- No saque la pila del reloj.
- Si es necesario sacarla, guárdela fuera del alcance de los niños. Si un niño se la traga, consulte al doctor inmediatamente.
- Nunca cortocircuite, manosee ni caliente la pila, y nunca la exponga al fuego. La pila puede explotar, calentarse mucho o incendiarse.

⚠ PRECAUCIÓN

- La pila no es recargable. Nunca intente recargarla, ya que podría causar derrame de pila o daño a la pila.

■ PARA MANTENER LA CALIDAD DEL RELOJ

RESISTENCIA AL AGUA

- Sin resistencia al agua**
Si la marca "WATER RESISTANT (resistente al agua)" no está grabada en la tapa posterior de su reloj, no es resistente al agua, y por lo tanto se ha de tener cuidado para que no se moje, porque el agua podría dañar el mecanismo. Si el reloj se moja, le aconsejamos que lo haga verificar por un AGENTE AUTORIZADO DE LORUS o un CENTRO DE SERVICIO.
- Resistencia al agua (3 bar)**
Si la marca "WATER RESISTANT" está grabada en la tapa posterior de su reloj, quiere decir que está diseñado y fabricado para resistir hasta 3 bar, es decir, contactos accidentales con el agua, como salpicaduras de lluvia, pero no está diseñado para natación o buceo.
- Resistencia al agua (5 bar)***
Si la marca "WATER RESISTANT 5 BAR" está grabada en la parte posterior de la caja, su reloj está diseñado y fabricado para resistir hasta 5 bar y está apropiado para la natación, navegación a vela y al tomar una ducha.
- Resistencia al agua (10 bar/15 bar/20 bar)***
Si la marca "WATER RESISTANT 10 BAR", "WATER RESISTANT 15 BAR" o "WATER RESISTANT 20 BAR" está grabada en la parte posterior de la caja, su reloj está diseñado y fabricado para resistir hasta 10/15/20 bar y puede usarse al tomar un baño, para el buceo de poca profundidad, pero no para el de profundidad. No nosotros le recomendamos llevar un reloj LORUS Diver para el buceo con escafandra autónoma.

- Antes de usar el reloj de resistencia al agua 5, 10, 15 o 20 en agua confirmar que la corona está completamente empujada. No manipular la corona cuando el reloj esté mojado o en agua. Si se usa en agua marina, enjuagarlo en agua dulce y secarlo completamente.
- Al tomar una ducha con el reloj resistente al agua 5 bar o al bañarse con el reloj resistente al agua 10, 15 o 20 bar, no olvidarse de observar lo siguiente:
 - No manipular la corona cuando el reloj esté mojado con agua jabonosa o champú.
 - Si el reloj se deja en agua caliente, puede resultar en una ligera pérdida o ganancia de tiempo. Esta condición, sin embargo, se corregirá cuando el reloj retorne a la temperatura normal.

NOTA: La presión en bar (aproximadamente una atmósfera) es una presión de prueba y no se debe considerar como correspondiente a una determinada profundidad de buceo, ya que el movimiento de la natación tiende a aumentar la presión a una profundidad. Se debe tener cuidado también al tirarse al agua.

TEMPERATURAS

Su reloj funciona con precisión estable a temperaturas entre 5°C y 35°C. Las temperaturas superiores a 50°C (122°F) o inferiores a -5°C (+23°F) pueden causar una pérdida o ganancia ligera de tiempo o fuga de pila o acortar la duración de la pila. No obstante estas condiciones se corrigen al volver el reloj a temperatura normal.

MAGNETISMO

El magnetismo no afecta al reloj.

CHOQUES Y VIBRACIONES

Las actividades ligeras no afectarán su reloj. Pero cuide de no dejarlo caer ni darle golpes contra superficies duras, porque podría dañarse.

CUIDADO DE LA CAJA Y LA CADENA

Para evitar posible oxidación de la caja y la cadena causada por polvo, humedad y perspiración, límpielos periódicamente con un paño seco y suave.

REVISION PERIODICA

Se recomienda una revisión del reloj cada 2 ó 3 años. Haga que lo verifique un AGENTE AUTORIZADO DE LORUS o un CENTRO DE SERVICIO para asegurarse de que la caja, la corona, los botones, juntas y el sello del cristal permanecen intactos.

AGENTES QUIMICOS

Tenga cuidado de no exponer el reloj a disolventes, mercurio, pulverizadores cosméticos, detergentes, adhesivos o pinturas. De lo contrario, la caja, brazaletes, etc. pueden descolorarse, deteriorarse o dañarse.

ELECTRICIDAD ESTATICA

El CI (Circuito integrado) usado en su reloj puede ser afectado por la electricidad estática, que causaría perturbaciones en la indicación. Mantenerlo alejado del contacto directo con objetos tales como pantallas de TV que emiten una fuerte electricidad estática.

PRECAUCION RESPECTO A LA PELICULA PROTECTORA DEL DORSO DE LA CAJA

Si su reloj tiene una película protectora y/o cinta adhesiva en la parte posterior de la caja, asegúrese de pelarlos antes de usar su reloj.