


## Zegarek LORUS CAL. YM92, 7T92 (seria RF8)

|  |   |
|--|---|
| Cechy zegarka .....  | 1 |
| Tarcza zegarka i obsługa koronki .....                             | 1 |
| Ustawianie godziny i regulowanie położenia wskazówek stopera ..... | 2 |
| Ustawianie daty .....  | 3 |
| Stoper .....   | 4 |
| Zegarek LUMIBRITE .....  | 6 |
| Wymiana baterii .....  | 6 |
| Jak dbać o zegarek .....   | 7 |

### Cechy zegarka


- Wskazanie czasu:** za pomocą wskazówek: godzinowej, minutowej i małej sekundowej
- Wskazanie daty:** z wykorzystaniem liczb
- Stoper:** mierzy do 12 godzin z podziałką wynoszącą 1/20s

### Tarcza zegarka i obsługa koronki




### Regulowanie położenia wskazówek stopera

Jeśli wskazówki stopera nie znajdują się w położeniu „0”, wykonać poniższą procedurę (aby je ustawić do położenia „0”).




- Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przez 2 sekundy przycisk „A” dla wybrania do regulacji wskazówki (wskazówek) stopera. Wybór wskazówki (wskazówek) jest realizowany (poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „A”) w następującej kolejności:



- Naciskać przycisk „B” dla ustawienia wybranej wskazówki (wskazówek) w położenie „0”.
  - Dłuższe przytrzymanie wciśniętego przycisku „B” powoduje szybsze przesuwanie wskazówki.
- Po wykonaniu wszystkich ustawień, po usłyszeniu sygnału czasu wcisnąć koronkę do jej normalnego położenia, upewniając się przedtem, że wskazówki godzinowa i minutowa znajdują się w prawidłowym położeniu.

### Ustawianie daty

- Przed ustawianiem daty upewnić się, że przedtem ustawiono godzinę.
- Datę należy zmienić ręcznie pod koniec miesiąca lutego oraz miesięcy mających po 30 dni.



### Koronka:

- Położenie normalne: wolna
- Pierwsza zapadka: ustawianie daty
- Druga zapadka: ustawianie godziny / regulowanie położenia wskazówek stopera

### Ustawianie godziny i regulowanie położenia wskazówek stopera

Zegarek został zaprojektowany w taki sposób, aby obie następujące operacje:

- ustawianie godziny, oraz
  - regulowanie położenia wskazówek stopera
- były realizowane za pomocą koronki znajdującej się w położeniu drugiej zapadki. Po wyciągnięciu koronki do drugiej zapadki, upewnić się, że oba powyższe ustawienia są wykonane w tym samym czasie.

### Ustawianie godziny



- Wyciągnąć koronkę do drugiej zapadki, w czasie gdy mała wskazówka sekundowa znajduje się w położeniu godziny 12.
  - Jeśli stoper mierzy czas lub jest zatrzymany, następuje jego automatyczne wyzerowanie.
- Pokręcając koronkę ustawić wskazówki godzinową i minutową.
  - Zaleca się, aby wskazówki ustawić na czas przesunięty o kilka minut wprzód w stosunku do bieżącej godziny, biorąc pod uwagę czas potrzebny na wyregulowanie położenia wskazówek stopera (jeśli jest to konieczne).

### Wskazówki:


- Podczas ustawiania wskazówki godzinowej, upewnić się co do prawidłowości ustawienia pory dnia (przed południem / po południu). Zegarek został zaprojektowany w taki sposób, aby data zmieniała się co 24 godziny.
- Podczas ustawiania wskazówki minutowej, najpierw ją przesunąć o 4-5 minut wprzód w stosunku do wymaganej godziny, po czym cofnąć do dokładnego ustawienia.

- Wyciągnąć koronkę do pierwszej zapadki.
- Pokręcać koronką w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do czasu pojawienia się właściwego dnia miesiąca.
- Wcisnąć koronkę z powrotem do jej normalnego położenia.

**Wskazówka:** Nie ustawiać daty pomiędzy godziną 9:00 wieczorem a 1:00 w nocy, ponieważ może to spowodować, że data nie będzie się zmieniać prawidłowo.

### Stoper

- Stoper może mierzyć czas w zakresie do 12 godzin, z podziałką wynoszącą 1/20s.
- Zmierzony czas jest wskazany za pomocą czterech wskazówek stopera, które poruszają się niezależnie od wskazówek wyświetlających bieżącą godzinę.
- Gdy odliczanie osiąga 12 godzin, stoper automatycznie zatrzymuje zliczanie czasu.



### Przemieszczanie się wskazówki stopera 1/20s

- Po uruchomieniu stopera, wskazówka stopera 1/20s porusza się przez około 10 minut, po czym zatrzymuje się automatycznie w położeniu „0”.
- Gdy pomiar jest zatrzymany lub mierzony jest międzyczas, przemieszcza się on w odpowiednie położenie dla wskazania upływu jednostek 1/20s.
- Po wznowieniu pomiaru lub zwolnieniu podziału czasu, wskazówka stopera 1/20s porusza się przez około 10 minut, po czym zatrzymuje się automatycznie w położeniu „0”.
- W ten sam sposób, jeśli stoper jest wielokrotnie zatrzymywany i ponownie uruchamiany, lub realizowane są wielokrotnie podział czasu i zwolnienie podziału, wskazówka stopera 1/20s porusza się przez około 10 minut, po czym zatrzymuje się automatycznie.


- Przed rozpoczęciem korzystania ze stopera upewnić się że koronka zegarka znajduje się w swoim normalnym położeniu oraz że wskazówki stopera znajdują się w położeniu „0”.
- Jeśli wskazówki stopera nie powracają do położenia „0”, wykonać procedurę zamieszczoną w rozdziale „Ustawianie godziny i regulowanie położenia wskazówek stopera”.

#### Obsługa stopera


##### Pomiar standardowy




##### Pomiar zakumulowanego upływu czasu



##### Pomiar międzyczasów



##### Pomiar czasów dwóch zawodników



#### Jak dbać o zegarek

#### BATERIA

##### UWAGA!

Nie wystawiać zużytej baterii na działanie ognia ani nie próbować jej doładowywania. Utrzymywać baterię z dala od małych dzieci. Jeśli bateria zostanie połknięta, natychmiast skontaktować się z lekarzem.

#### WODOODPORNOŚĆ

| Oznaczenie na tarczy / kopercie zegarka     | Warunki używania | Przypadkowy kontakt z wodą, jak np. spryskanie czy deszcz | Pływanie lub prysznic | Nurkowanie tuż pod powierzchnią wody | Nurkowanie z akwalungiem |
|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Brak wskazania                              |                  | NIE   | NIE                   | NIE                                  | NIE                      |
| WATER RESISTANT                             |                  | TAK   | NIE                   | NIE                                  | NIE                      |
| WATER RESISTANT (50M / 5BAR)                |                  | TAK   | TAK                   | NIE                                  | NIE                      |
| WATER RESISTANT (100M / 10BAR) (lub więcej) |                  | TAK   | TAK                   | TAK                                  | NIE                      |

- Jeśli zegarek posiada wodoodporność typu 200M / 20BAR, 100M / 10BAR lub 50M / 5BAR, posiada odpowiednie oznaczenie na tarczy/ kopercie zegarka.
- Nie naciskać ani nie pokręcać koronką w czasie gdy zegarek jest wilgotny.
- Jeśli zegarek był wystawiony na słońce, przepłukać go pod bieżącą wodą, po czym wytrzeć dokładnie do sucha.

##### Uwaga:

Skórzane paski nie są wodoodporne (chyba że występuje odpowiednia wskazówka), nawet jeśli sam zegarek jest wodoodporny.

#### REAKCJA ALERGICZNA

Ponieważ koperta zegarka i pasek dotykają bezpośrednio skóry nadgarstka, istotne jest ich regularne czyszczenie. W przeciwnym wypadku może dojść do podrażnień delikatnej skóry. W przypadku stwierdzenia występowania jakichś niepokojących podrażnień, wstrzymać się z noszeniem zegarka i skonsultować się z lekarzem.

#### Zegarek LUMIBRITE

Jeśli Państwa zegarek jest typu LUMIBRITE, posiada następujące cechy.

Zegarki LORUS LUMIBRITE absorbują i magazynują energię świetlną z naturalnych i sztucznych źródeł, po czym w ciemności same emitują światło. Są one wykonane z przyjaznych środowisku materiałów, dzięki czemu nie szkodzą ani środowisku ani człowiekowi.

- W przypadku pełnego naładowania, zegarki LUMIBRITE świecą w ciemności wiele godzin dłużej niż konwencjonalne zegarki z podświetleniem tego typu. Jeśli zegarek jest wystawiony na światło o jasności 500 luksów lub więcej (tj. oświetlenie typowego biura) przez około 10 minut lub na bezpośrednie światło słoneczne przez około 2 minuty, oddaje później energię świetlną przez wiele godzin.
- Ponieważ zegarki LORUS LUMIBRITE emitują zmagazynowaną energię świetlną, jasność ich podświetlenia z czasem słabnie. Czas świecenia może się nieco zmieniać w zależności od długości wystawienia zegarka na źródło światła, typ źródła światła oraz odległość zegarka od źródła światła.

#### Wymiana baterii

Miniaturaowa bateria litowa SEIKO SR927SW, Maxell SR927SW, SONY SR927SW lub EVERYDAY 395, która zasila zegarek, powinna wytrzymać około 3 lata. Jednakże, ponieważ została ona wstawiona do zegarka w fabryce, jej rzeczywista żywotność w czasie gdy Państwo ten zegarek posiadają może być krótsza.

Proszę wymieniać baterię odpowiednio wcześniej, aby zapobiec ewentualnym błędom działania zegarka. Baterię powinien wymieniać pracownik wykwalifikowanego serwisu.

##### Wskazówki:

1. Jeśli stoper jest używany ponad 3 godziny dziennie, żywotność baterii może być krótsza.
2. Po wymianie baterii na nową, ustawić godzinę / datę i wyregulować położenie wskazówek stopera.

##### Wskaźnik żywotności baterii

- Gdy żywotność baterii zbliża się do końca, mała wskazówka sekundowa przemieszcza się skokami co dwie sekundy (zamiast co jedną sekundę). W takiej sytuacji, jak najszybciej wymienić baterię na nową.
- W sytuacji gdy mała wskazówka sekundowa przemieszcza się skokami co dwie sekundy, dokładność zliczania czasu przez zegarek pozostaje zachowana.

#### MAGNETYZM

Państwa zegarek nie jest wrażliwy na generowane przez urządzenia gospodarstwa domowego pola magnetyczne.

#### UDERZENIA I WIBRACJE

Państwa zegarek może być noszony podczas normalnych aktywności sportowych. Jednakże, proszę uważać, aby nie dopuścić do jego upuszczenia na ziemię lub uderzenia o twardą powierzchnię.

#### TEMPERATURA

Zegarek utrzymuje znamionową precyzję wskazań wyłącznie w normalnym zakresie temperatur.