

Z020 - NREAQEL 11-2012

MODE D'EMPLOI

11-2012

LORUS

MONTRE À QUARTZ ANALOGIQUE À RÉTROÉCLAIRAGE ÉLECTROLUMINESCENT

■ CARACTÉRISTIQUES

1. Affichage analogique de l'heure
2. Lumière d'éclairage

Cette montre est dotée d'un rétroéclairage électroluminescent.

■ UTILISATION DU MODÈLE SANS CALENDRIER

Position normale
Premier dé clic

Tirez la couronne jusqu'au premier dé clic et réglez l'heure. Ensuite, renforcez la couronne.

Remarque : Lorsque vous réglez l'heure, réglez tout d'abord l'aiguille des minutes à une heure convenablement avancée, puis remettez l'aiguille des minutes à la bonne heure en la tournant **DANS LE SENS ANTIHORAIRE**.

■ UTILISATION DU MODÈLE JOUR/DATE

Le jour de la semaine peut être affichée en deux langues (anglais / autre langue) et vous pouvez sélectionner l'une ou l'autre.

1. Comment régler le jour et la date

Tirez la couronne jusqu'au premier dé clic. (La couronne de cette montre peut être tirée jusqu'au second dé clic.)

Tournez la couronne et réglez le jour précédent et la date. (Le jour et la date peuvent être sélectionnés alternativement et affichés en anglais ou dans une autre langue.)

Tirez la couronne au second dé clic et réglez le jour actuel et la date en tournant l'aiguille des minutes.

2. Comment régler l'heure

Tirez la couronne jusqu'au second dé clic et l'aiguille des secondes s'arrête. L'aiguille des secondes doit être arrêtée en position 12 heures.

Tournez la couronne et réglez l'heure souhaitée.

Renforcez la couronne dans sa position normale au moment d'un top horaire officiel.

- Veillez à contrôler que l'indication du matin (AM) ou de l'après-midi (PM) est correctement réglée. (Le jour et la date sont conçus pour changer une fois toutes les 24 heures.)
- Pour régler la bonne heure d'une montre à quartz, il est nécessaire d'avancer l'aiguille des minutes de 4 ou 5 minutes par rapport à la bonne heure, puis de la faire tourner dans le sens antihoraire pour régler l'heure souhaitée.

■ REMPLACEMENT DES PILES

La montre est alimentée par deux piles : la première est destinée au mouvement analogique à quartz et la seconde à l'activation du rétroéclairage électroluminescent. Comme les piles sont mises en place en usine pour vérifier le fonctionnement et les performances de la montre, leur durée de vie réelle une fois en votre possession peut être inférieure à la durée spécifiée. Notez qu'une utilisation répétée du rétroéclairage électroluminescent réduira la durée de vie de la pile.

Veillez à remplacer les piles dès qu'elles présentent des signes de faiblesse, afin d'éviter tout dysfonctionnement éventuel. Pour le remplacement des piles, nous vous conseillons de confier votre montre à un détaillant proche de chez vous. Pensez à indiquer au prestataire de services l'emplacement des deux piles, conformément aux instructions ci-dessous.

Emplacement des piles

Lorsque vous ouvrez le cache du compartiment à piles, vous pouvez tout d'abord voir la pile du rétroéclairage électroluminescent au-dessous du cache. Ensuite, lorsque vous enlevez l'isolant au-dessous de la première pile, vous trouvez la seconde pile dédiée au mouvement analogique à quartz.

Cal. Z020

La montre est alimentée par une seule pile au lithium CR2032 destinée au mouvement analogique à quartz et au rétroéclairage électroluminescent et dont la durée de vie est de 5 ans. Vous pourrez voir la pile en ouvrant le cache au dos du boîtier.

■ ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE LORUS

• PILE

PRÉCAUTIONS

Ne brûlez pas les piles usagées. Les piles ne peuvent être rechargées. Tenez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion par un enfant, consultez un médecin de toute urgence.

• ÉTANCHÉITÉ

Conditions d'utilisation	Contact accidentel avec l'eau, par exemple éclaboussure ou pluie	Baignade, douche	Plongée	Plongée sous-marine
Indications sur le cadran ou au dos du boîtier				
Pas d'indication	Non	Non	Non	Non
ÉTANCHE	Oui	Non	Non	Non
ÉTANCHE* (50 M/5 BAR)	Oui	Oui	Non	Non
ÉTANCHE* 100 M/10 BAR ou plus	Oui	Oui	Oui	Non

* Si votre montre est étanche à 200 m/20 bar, 100 m/10 bar ou 50 m/5 bar, ces indications figurent sur le cadran ou au dos du boîtier.

• N'appuyez pas sur les boutons et ne tournez pas la couronne lorsque la montre est mouillée.

- Si la montre est exposée à de l'eau salée, rincez-la à l'eau douce, puis essuyez-la avec soin jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.

Attention :

Les bracelets en cuir ne sont pas étanches sauf indication, même si le boîtier de la montre est étanche.

• **RÉACTION ALLERGIQUE**

Puisque le boîtier et le bracelet sont en contact direct avec la peau, il est important de les nettoyer régulièrement, pour éviter de tacher les manches de chemise et pour prévenir les irritations chez les personnes ayant la peau sensible. Il est recommandé de porter la montre sans trop serrer le bracelet, afin d'éviter d'éventuelles réactions allergiques. Si une irritation survient au niveau du poignet, arrêtez de porter la montre et consultez un médecin.

• **MAGNÉTISME**

Le fonctionnement de votre montre sera perturbé si elle est placée dans un champ magnétique fort. Éloignez votre montre des objets magnétiques.

• **CHOC ET VIBRATIONS**

Vous n'êtes pas obligé d'enlever votre montre lorsque vous pratiquez une activité sportive conventionnelle. Veillez simplement à ne pas la faire tomber et à ne pas la cogner contre des surfaces dures.

• **TEMPÉRATURE**

Votre montre vous est livrée pré-réglée, de sorte que nous garantissons une précision constante dans des conditions normales de température.

■ **ENTRETIEN**

Si votre montre LORUS nécessite une réparation ou une intervention pour son entretien, veuillez consulter la GARANTIE CI-JOINTE.

Imprimé en Chine